

# Технический бюллетень

## Трубогиб "Арбалет" в кейсе BC-TB-56N *becool*



«Сделано в Китае»

## Преимущества трубогиба BC-TB-56N *becool*:

- Надёжный рычажно-храповый механизм;
- Колодки трубогиба выполнены из прочного алюминиевого сплава;
- Улучшенная конструкция узла крепления сменных колодок, фиксирующая колодку на штанге толкателя;
- Максимальный угол изгиба трубок 90°;
- В комплект трубогиба входит ример и труборез (для труб диаметром от 4 мм до 32 мм);
- Прочный и удобный пластиковый кейс.

## Конструкция и комплект поставки трубогиба

Стандартный комплект поставки трубогиба BC-TB-56N *becool* :

- рукоятка с храповым механизмом подачи толкателя;
- две перекладки с упорами для изгибаемых труб;
- семь насадок, предназначенных для изгиба труб диаметрами: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" и 7/8";
- труборез;
- ример;
- пластиковый кейс;

## Рекомендации по использованию.

Для получения качественного результата рекомендовано использовать отожжённую медную трубу. Если при монтаже используется неотожжённая медная труба, перед работой необходимо подвергнуть трубу отжигу в месте изгиба. Рекомендуется использовать бесшовные трубы, в противном есть вероятность расхождения или деформации шва в месте изгиба.



Выберите перекладину с подходящими для изгибаемой трубы упорами и закрепите её на ручке при помощи винта с барашком, используемые упоры должны находиться на стороне перекладины со стороны толкателя.



Возьмите из кейса насадку, соответствующую размеру изгибаемой трубы, разместите её на торце толкателя.



При необходимости, держа собранный трубогиб толкателем вверх, оттяните рукоятку храпового механизма от корпуса, пока толкатель не займёт крайнее нижнее положение. Поместите изгибаемую трубу в выемки упоров и, придерживая трубу, несколько раз нажмите на рукоятку храпового механизма, пока насадка не войдёт в плотное соприкосновение с изгибаемой трубой. Нажимая на рукоятку храпового механизма, изгибайте трубу до нужного угла.



Для извлечения изогнутой трубки оттяните рукоятку храпового механизма от корпуса и вручную отведите от трубы насадку. После завершения работы разъедините трубогиб с перекладиной с упорами, очистите все использованные в работе части трубогиба BC-TB-56N *becool* при помощи куска чистой хлопчатобумажной ткани, смажьте зубчатую рейку тонким слоем солидола или другой консистентной смазки, после чего положите трубогиб и использовавшиеся при работе части в кейс.

Внимание!

Сменные колодки трубогиба BC-TB-56N *becool*, а равно как и другие части трубогиба (за исключением трубореза и рimmersа) не допускаются к использованию с трубогибами других производителей.

Производитель оставляет за собой право вносить изменение в свои продукты без всякого предупреждения. Это относится также к уже имеющимся продуктам, при условии, что такие изменения могут быть выполнены без необходимости внесения следующих из этого изменений в утвержденные ранее спецификации.